

AMORIM WISE

Herlankken

Alle Amorim Cork Flooring vloeren met fabrieksafwerking zijn vanuit de fabriek afgewerkt met een toplaag, waardoor deze onmiddellijk na het leggen gebruikt kunnen worden. Daarom hoeft deze vloer na het leggen niet gelakt te worden. Alleen in zeer specifieke situaties waarbij een vloer vaak vuil wordt of waar extreem onderhoud met water vereist is.

TYPE OPPERVLAK

OPNIEUW LAKKEN

OPMERKINGEN:

AMORIM WISE CORK INSPIRE 700

WOOD INSPIRE 700

STONE INSPIRE 700

WICANDERS PRIMER POWER CONTACT

Watergedragen 2-Componentenlijmprimer voor herstel van in de fabriek afgewerkte vloeren, zonder deze te schuren. Schud de massa en voeg uithardingsmiddel toe in een verhouding van 2:1 en meng deze door de massa te schudden. Na het mengen kunt u de lak 2 uur verwerken.

1. Stofzuig de vloer bijzonder goed. Reinig eventueel resterend vuil met een vochtige doek (schoon water). Tussendoor schuren is niet nodig.

2. Breng na het drogen één laag **Wicanders Primer Power Contact** met een troffel of een T-vormige applicator.

3. Breng na het drogen (min. 2 uur en max. 24 uur) **Wicanders Primer Power Contact**.

Dekking: ongeveer 20g/m², één gecombineerd pakket voor ongeveer 35m².

Bewaars gemende producten niet in een gesloten verpakking omdat de druk hierin zal oplopen.

WICANDERS W 2000

4. Meng het uithardingsmiddel met de Wicanders W 2000 in de juiste verhouding (10:1). De blikken van de verpakking bevatten genoeg ruimte om het uithardingsmiddel direct bij de Wicanders W2000 te gieten. Schud het geheel goed. Filter het mengsel met filterpapier. Na het mengen kunt u de lak 2 uur verwerken.

5. Breng Wicanders W 2000 gelijkmatig met een roller aan, in totaal 120 gr/m²/laag. In de buurt van muren is het mogelijk nodig om een kwast te gebruiken. Droogtijd: 4 uur (bij 20°C en 65% RH).

6. Aanbevelingen: U kunt na 24 uur voorzichtig over de vloer lopen. Maak de vloer tot ongeveer 1 week na aanbrengen van de Wicanders W 2000 niet schoon met water of een reinigingsmiddel. Hierna kunt u onderhoudsproducten van Wicanders gebruiken.

AMORIM WISE

HERSTEL

Opmerking vooraf: Renovatie van een oude gebruikte vloer is niet aanbevolen indien de onderhoudsgeschiedenis van de vloer niet bekend is, vooral het soort producten dat gebruikt is. Als we alles weten over de onderhoudsproducten en we kunnen garanderen dat alle onderhoudsproducten volledig verwijderd zijn, kan één laag **Wicanders Primer Power Contact** (indien nodig) en één laag Wicanders W 2000aangebracht worden.

Als een vloer gerenoveerd moet worden moet u alle onderhoudsproducten, vuil enz. verwijderen met Wicanders Restanten van onderhoudsproducten kunnen de hechting belemmeren.

Schuur oude laklagen zorgvuldig af (met korrel 220). Verwijder stofresten.

Breng 1 of twee lagen van de aanbevolen Wicanders lakken aan.

Het wordt aanbevolen om een hechttest uit te voeren tussen de oude en de nieuwe lagen op een klein testgebied.

Maak de vloer tot ongeveer 1 week na aanbrengen van de lak niet schoon met water of een reinigingsmiddel. Hierna kunt u onderhoudsproducten van Wicanders gebruiken.